

АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль»

**РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРЕХХОДОВЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ
РТ-ТР**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ**

Регуляторы температуры прямого действия трехходовые дистанционные РТ-ТР (далее – регуляторы) не относятся к ремонтируемым изделиям, однако для выработки полного срока службы регуляторы должны подвергаться техническому обслуживанию.

К работам по монтажу, проверке и эксплуатации регуляторов должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие руководство по эксплуатации СНИЦ.423 117.065 РЭ.

В процессе эксплуатации регуляторы могут подвергаться разборке (сборке), порядок которой указан ниже.

1. Термосистема разборке, ремонту и обслуживанию не подлежит. Нарушение – лишение гарантии. При выходе из строя термосистему заменить одним узлом.

2. Регулирующий орган:

- 2.1. Не отсоединяя термосистему, снять крышку 1 со штоком 2 и клапаном 3, предварительно открутив болты 4. При снятии не повредить прокладку 5.
- 2.2. Очистить внутренние полости регулятора, места уплотнений от примесей и загрязнений.
- 2.3. Проверить целостность уплотнительной прокладки 5. При необходимости заменить.
- 2.4. Установить крышку 1 со штоком 2 и клапаном 3, закрепив её болтами 4.

